FRANÇAIS

CONTENU		Quantité
1	Carter (1 carter, 1 poinçon, 2 têtes)	1
2	Poignée	1
3	Poinçon (de rechange)	1
4	Tête (de rechange)	1
5	Clé mixte	1

WWW.BLECHTOOLS.DE
Werkzeugvertrieb Michael Jungen
Stuttgarter Straße 127 / 74321 Bietigheim-Bissingen
Hotline: 0172 / 6769993 FAX: 07142 / 913164

UTILISATION

A : Fixez la poignée comme illustré contre la grignoteuse
B : Pour fixer la grignoteuse, insérez son arbre d'entraînement dans le mandrin d'une perceuse adéquate puis serrez ce dernier. Sécurisez la pièce à travailler avec un serre-joint ou un étau adapté en veillant à ce qu'il reste au minimum 15 mm de garde sous la surface du matériau à découper. En tenant fermement d'une main la poignée de la grignoteuse et de l'autre main celle de la perceuse, allumez la perceuse et approchez prudemment l'accessoire grignoteur du point où doit commencer la découpe, engagez la tête grignoteuse dans le matériau et commencez à découper. REMARQUE : pour obtenir de meilleurs résultats et allonger la durée de vie de l'outil, utilisez de l'huile de coupe.L'accessoire grignoteur doit opérer perpendiculairement au matériau à découper. Une fois la découpe achevée, éloignez la grignoteuse du matériau avant d'éteindre la perceuse.

⚠ IMPORTANT ! Avant de monter ou démonter la grignoteuse, veillez bien à débrancher la perceuse de son alimentation électrique.

MAINTENANCE

A : REMPLACEMENT DE LA TÊTE
Dévissez la vis de fixation appropriée, utilisez l'outil combiné pour détacher la tête du carter. Montez une tête neuve et serrez-la contre le corps
Remarque : il est possible de fixer la poignée sur l'un ou l'autre côté de l'accessoire grignoteur, ce qui permet d'utiliser les deux côtés du kit à tête et poinçon, ce qui double la longévité de la grignoteuse.

B : REMPLACEMENT DU POINÇON
Retirez la tête comme expliqué au point A.
Retirez le circlip et le couvercle puis dévissez la vis et l'écrou.
Faites coulisser le poinçon pour le faire sortir. Graissez si nécessaire.
Introduisez un poinçon neuf en alignant sur le bloc coulissant (voir détail C) le trou de fixation ménagé dans le poinçon.
Remontez la vis de réglage et l'écrou, le couvercle et le circlip.
Remontez la tête comme expliqué au point A.

⚠ IMPORTANT ! Avant d'effectuer toute maintenance, détachez toujours la grignoteuse de la perceuse.

SPÉCIFICATIONS

Ce kit transforme en grignoteuse polyvalente toute perceuse électrique ou pneumatique pouvant tourner à 3 000 tr/min. Idéal pour découper des formes complexes dans différents matériaux. Découpe dans toute direction et tout angle requis. Un poinçon réversible permet de détacher la poignée et de la refixer sur le côté opposé pour allonger les périodes d'utilisation. Mesurant 6 mm, l'arbre d'entraînement s'adapte à la plupart des perceuses.

Vitesse maximale :	3000tr/min
Épaisseur maximale :	1.6mm
Acier :	1.2mm
Acier inoxydable :	2.0mm
Aluminium, plastique, cuivre	
Longueur totale:	180mm
Poids:	400 gr.
Diamètre de l'arbre d'entraînement:	6mm
Diamètre du corps:	51mm
Vitesses en service:	1500 ... 3000 tr/minute max
Largeur de coupe :	12mm

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

⚠ ATTENTION : cet outil n'est pas un jouet ; rangez-le hors de portée des enfants ! Veuillez lire les instructions avant de l'utiliser ! Veuillez ranger ce manuel d'instructions en lieu sûr afin de pouvoir le reconsulter ultérieurement !

Pour travailler, tenez-vous bien d'aplomb et les pieds dans une position correcte. Assurez-vous que le sol n'est pas glissant et portez des chaussures à semelles antidérapantes.
Portez des lunettes enveloppantes homologuées (des lunettes standard ne conviennent pas).
Retirez les vêtements non collants. Retirez toute cravate, montre, bague, toute bijouterie amovible et placez les cheveux long dans un filet.
De la zone de travail, éloignez les enfants et toute personne non autorisée.
Sécurisez les pièces détachées avec un serre-joint, un étau ou tout autre dispositif de retenue adéquat.
NE RETENEZ JAMAIS la pièce d'une main.
N'UTILISEZ PAS l'accessoire grignoteur à proximité de liquides, solides et gaz inflammable tels que les solvants pour peinture, etc.
N'UTILISEZ PAS l'accessoire grignoteur s'il lui manque toute pièce car cela risque de provoquer un dérangement ou des blessures.
N'UTILISEZ PAS l'accessoire grignoteur pour accomplir une tâche pour laquelle il n'a pas été conçu.
N'UTILISEZ PAS la perceuse et l'accessoire grignoteur si vous êtes fatigué(e) ou sous l'empire de l'alcool, de drogue ou sous l'effet de médicaments.
NE DÉPASSEZ PAS les capacités indiquées ci-dessous relativement au matériau à découper.
Familiarisez-vous avec l'application et avec les limites de l'accessoire grignoteur, ainsi qu'avec les risques spécifiques.
Lorsque vous ne vous en servez pas, détachez l'accessoire de la perceuse et rangez-le dans un endroit sec hors de portée des enfants.